

Brother HL-1200 - Guía interna de diagnóstico y resolución

Procedimiento para fallos USB, impresora offline, cola de impresión, atasco, alimentación de papel, tóner, drum y calidad de impresión.

Fabricante	Brother
Modelo	HL-1200
Categoría	Impresoras
Código de referencia	IMP-BR-BR
Versión	1.0 - 20/08/2026

Objetivo: proporcionar una secuencia de diagnóstico reproducible para soporte interno. El documento complementa, pero no sustituye, el manual oficial del fabricante.

Regla operativa: si existe riesgo eléctrico, olor a quemado, temperatura anormal, daño físico, ruido mecánico fuerte o necesidad de desmontaje más allá del procedimiento del fabricante, interrumpa el uso y envíe el equipo a mantenimiento/Sick.

Diagnóstico rápido

No aparece en Windows	Cambiar cable y puerto; verificar USB/PnP	Cable, puerto USB, enumeración o hardware
Offline	Reconectar USB, reiniciar impresora y PC	Conexión, cola o controlador
No Paper / no toma hoja	Volver a cargar papel y observar si el rodillo intenta tomarlo	Papel, rodillo, sensor o recorrido de alimentación
Jam Inside / Jam Tray	Retirar papel sin romper; revisar recorrido	Atasco o alimentación
Toner/Drum LED	Confirmar montaje y consumible	Tóner, drum, corona o contador de vida

Comandos útiles en Windows

```
Get-Printer | Format-Table Name,DriverName,PortName,PrinterStatus -Auto
Get-PrintJob -PrinterName "NOMBRE DE LA IMPRESORA"
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -eq "USB" -or $_.Class -eq "PrintQueue" } | Format-Table
Status,Class,FriendlyName,InstanceId -Auto
pnputil /scan-devices
```

1. Triage inicial

1. Confirmar que la HL-1200 enciende y que los LEDs indican un estado conocido.
2. Eliminar trabajos bloqueados de la cola antes de reinstalar cualquier controlador.
3. Probar otro cable USB y otro puerto USB directamente en el notebook, sin hub.
4. Si es posible, probar la impresora en otro equipo.
5. Solo después del triaje físico, revisar controlador y cola de Windows.

Brother enumera entre los problemas frecuentes de la HL-1200: Replace Toner, Replace Drum, Jam Inside, Offline/Paused, No Paper, Print Unable, errores de cartucho, problemas por USB y calidad de impresión.

2. Impresora no reconocida por USB / Código 43

Cuando Windows muestra "Error en una solicitud de descriptor del dispositivo USB", "Unknown USB Device" o IDs genéricos, el problema ocurre antes del controlador de impresión: Windows no pudo obtener correctamente el descriptor USB del dispositivo.

1. Apagar la impresora y desconectar el USB.
2. Cambiar el cable USB por uno conocido como funcional.
3. Usar otro puerto físico del equipo, preferentemente sin adaptadores.
4. Ejecutar el escaneo PnP y verificar el InstanceId del dispositivo.
5. Si el error persiste, probar la HL-1200 en otro equipo.
6. Si la misma HL-1200 falla en más de un equipo con cables buenos, considerar fallo del puerto USB/placa de la impresora.
7. Si otras impresoras también fallan únicamente en ese notebook, investigar el controlador/puerto USB del notebook antes de condenar la impresora.

USB / nota de diagnóstico

```
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object {$_.Class -eq "USB"} | Format-Table Status,FriendlyName,InstanceId -Auto
```

No utilice la reinstalación repetida del controlador como primera acción cuando el dispositivo ni siquiera enumera correctamente por USB. Un controlador de impresión no corrige un fallo de descriptor USB.

3. Offline, cola bloqueada o no imprime por USB

1. Desconectar y volver a conectar el USB.
2. Apagar y encender la impresora.
3. Reiniciar el equipo si la cola permanece bloqueada.
4. Confirmar en Windows que la HL-1200 correcta está seleccionada.
5. Eliminar trabajos con error y probar una página simple.
6. Si es necesario, quitar y reinstalar el controlador Brother solo después de confirmar que el USB está siendo reconocido.

La orientación oficial de Brother para estado Offline incluye reconectar el USB, reiniciar la impresora y reiniciar el equipo.

4. No toma papel / No Paper / atasco

1. Retirar el papel y alinear una pequeña pila seca y sin dobleces.
2. Volver a cargar sin exceder la capacidad y ajustar las guías.
3. Si existe atasco, esperar a que las partes internas calientes se enfríen antes de tocar el recorrido del papel.
4. Retirar el papel en el sentido del recorrido, evitando romperlo.
5. Retirar el conjunto tóner/drum solo cuando sea necesario y volver a colocarlo correctamente.
6. Si el rodillo gira pero no logra tomar una hoja conocida como buena, limpiar/inspeccionar el rodillo de alimentación y considerar desgaste mecánico.

Si existe ruido mecánico anormal, olor a quemado, papel que se rompe repetidamente o atasco inmediato en cada intento, interrumpir el uso y enviar a mantenimiento.

5. Tóner, drum y calidad

- Volver a colocar correctamente tóner y drum cuando exista Cartridge Error.
- Limpiar el hilo de corona según el procedimiento del fabricante cuando haya defectos de calidad asociados al drum.
- No tocar con los dedos la superficie fotosensible del drum.
- Antes de condenar el equipo por impresión débil, probar otro tóner conocido como funcional y papel seco.

6. Criterio para Sick / sustitución

- Fallo USB reproducido en más de un equipo y con más de un cable funcional.
- Fallo mecánico de alimentación persistente después de limpieza y prueba con papel adecuado.
- Error recurrente de calentamiento/service call.
- Ruido mecánico, olor a quemado o daño físico.
- Calidad inaceptable persistente con tóner/drum conocidos como funcionales.

Registro mínimo para llamado

Campo	Qué registrar
Síntoma	Descripción breve y objetiva de lo ocurrido.
Prueba local	¿Funcionó la página de prueba/configuración?
Conexión	USB, Ethernet o Wi-Fi; puerto/cable probados.
Windows	Nombre de la cola, controlador, PortName y PrinterStatus.
PnP/USB	FriendlyName e InstanceId cuando corresponda.
Prueba cruzada	Otro cable, otro puerto, otro equipo u otra impresora.
Resultado	Resuelto, monitorear, mantenimiento o Sick.

Fuentes

Las siguientes fuentes se utilizaron para validar síntomas, procedimientos y límites. Los casos internos de soporte se utilizaron únicamente para definir el orden de diagnóstico y las pruebas cruzadas.

Fuente	Uso en este documento
https://support.brother.com/g/b/faqlist.aspx?c=us_ot&lang=en&prod=hl1200_us_as&tabid=2	Catálogo oficial de FAQs y problemas recurrentes de la HL-1200.
https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=us_ot&faqid=faq00003032_005&lang=en&pfs=1&prod=hl1200_us_as	Procedimiento oficial para estado Offline.
https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=mx&faqid=faq00000308_022&ftype3=1968&lang=es&ot=us_ot&prod=hl1200_us_as	Procedimiento de atasco interno.
https://learn.microsoft.com/es-es/windows-hardware/drivers/usbcon/usb-device-descriptors	Referencia de Microsoft sobre descriptores USB e IDs de hardware.

Control de revisión: al modificar un procedimiento, registrar la nueva versión, fecha, motivo y responsable de la validación antes de sustituir el archivo publicado en gerenciadorEstoque.